

mini-mx

音视控多合一直播切换台



快速指南

产品概述	1
主要特点	
前面板图示	2
接口面板图示	
产品使用	6
添加背景	6
添加图层 A	7
添加图层 B	8
添加台标	9
PTZ 控制	
场景保存	
场景预设切换	
音频切换台	
关于混音器	
关于音频输出	
直播推流和录制	
直播推流	
录制	

目录

产品概述

主要特点

- 4K 多通道直播推流切换台
- 5.5 寸 触摸屏可实现图标化控制菜单
- 4 路 HDMI 2.0 输入, 支持最大分辨率 4K@60, 支持 HDCP 协议
- 2 路 HDMI 1.3 输出, 支持多画面预监和主输出同时监看
- 2 路 MIC 输入, 1 路 line-in 输入和 1 路蓝牙输入; 2 路音频输出, 支持监听
- 支持 HDMI 内嵌音频和外接音频混音,支持音频管理
- 一键录制, 支持高达 2T 固态硬盘 (SSD) 记录
- 支持网口 RTMP(S)推流,单机支持最多 2 个平台同时推流,通过 TAO 云最多支持 32 个平台推流

- 支持叠加底图、视频、图标和文字, 图层可以任意缩放和裁剪
- 15 种切换特效, 多场景预设快速调用
- 五向摇杆, 支持同时控制多达 4 台 PTZ 摄像头
- 支持多达 16 个场景保存和一键式快速调用, 所见即所得
- 支持 web 控制, 兼容移动端设备和桌面端电脑, 兼容各种操作系统
- 支持 Chroma Key 色度抠像
- 支持一键切换横屏、竖屏导播模式

前面板图示 LCBIINK -12 • -. • Ð *

1 音频调节旋钮	调节输入信号 HDMI 1~4 的内嵌音频音量,可通过 5.5 寸液晶屏查看输入音量与静音状态
3 润住哭	● 图层控制状态下用于调整图层大小
✓ 炯焦岙	● PTZ 控制状态下用于调整摄像机焦距
3 图层选择键	● 从左往右依次代表背景、图层 A、图层 B、台标、叠层、文本
	● 若图层未打开或未在预监画面上显示,按键灯不亮
	● 轻按图层键即可打开相应图层,将图层添加至预监画面。若按键亮蓝灯,表示打开并选
	 中该图层,且该图层此时处于编辑状态;若按键亮绿灯,表示打开该图层且该图层已添加
	至预监画面,但未被选中
	● 关闭已打开图层, 需进入编辑状态, 即按键处于蓝灯状态, 此时再按一次按键即可关闭
	● 长按 2 秒可进入图层布局管理界面
4 音量控制器	● 调整每个音频通道的音量
	● 从左往右依次代表麦克风 1、麦克风 2、线路输入、蓝牙、监听、主输出

www.rgblink.cn

	● 监听键:进行监听口的音频管理。按键亮绿灯表示该通道音频在监听口打开,按键灯不					
5 监听键和静音键	亮则表示该通道音频处于关闭状态					
	• 静音键:进行主输出口的音频管理。按键亮红灯表示该通道音频在主输出口处于关闭状					
	态,按键灯不亮则表示该通道音频在主输出口处于开启状态					
6 T-Bar	按照选择的切换特效手动在预监和主输出之间进行转换					
⑦ 上─页	轻按按键返回上一页菜单					
8 下一页	轻按按键进入下一页菜单					
91~8 数字键	 数字键 1~8 对应菜单界面 8 个选项 					
	● 数字键 1~4 可复用为 HDMI 1~4 信号源切换按键					
	• 数字键亮绿灯代表该信号源处于预监状态;亮蓝灯表示编辑状态;亮白灯表示有输入源;					
	灯不亮表示无输入源					
	● 图层控制状态下用于调整图层位置,选中图层 A 或图层 B 时轻按摇杆可使选中图层满					
10 五向摇杆	屏,再次按摇杆可还原					
	• PTZ 控制状态下用于控制摄像机云台,轻按摇杆可进入摄像机管理界面					
	● 非菜单界面:按菜单键可返回上一次操作界面					
11 菜单键	● 菜单界面: 按菜单键在主界面>菜单界面切换					
	● 主界面:按菜单键进入菜单界面;长按菜单键 2s 锁定按键和触摸屏					
12 推流键	● 轻按推流键可打开或者关闭直播推流					
	• 可在液晶屏查看推流的实时状态。按键红灯常亮表示推流正常; 红灯闪烁表示处于推流					
	过程但网络不稳定;按键灯不亮表示推流关闭					
13 5.5 寸触摸屏	通过触摸屏的操作实现 mini-mx 的菜单控制和进行多画面监看					

] 3

接口面板图示



	音视频流输出口, 电脑识别为 USB 网络摄像头, 连接电脑或				
	者手机可以进行直播或者视频会议				
	● 插入 U 盘或硬盘进行录制				
2 USB-C	● 插入 U 盘导入图片、音频、视频素材				
	● 与标配的 USB-C 线配合使用,可共享手机网络				
3 千兆网口	网络连接和摄像机控制连接,可用于网络直播、远程控制、				
	在线升级和摄像机控制信号传输				
4 PROGRAM 主输出口	默认输出实时播放画面,可选择输出多画面监看画面、测试				
	彩条				

5 MULTI-VIEW 多画面预监输出口	默认多画面预监输出,可选择主输出、HDMI 1~4
6 HDMI 1~4 输入接口	输入分辨率最大支持 4K 并向下兼容
⑦ 锁孔	使用T型锁连接锁孔以固定设备
8 USB-C 供电口	支持 PD 协议,12V 3A
9 电源开关	船型开关,向下可打开
	小三芯音频监听口,可以单独监听每一路模拟输入和 HDMI
● 目妙曲则按口	输入
1 音频输出接口	大三芯平衡 Line 输出
12 Line-in	大三芯平衡 Line 输入,可以接手机、电脑或者音频控台
13 MIC 2 in	XLR/TRS 纽崔克 MIC 输入接口
14 MIC 1 in	XLR/TRS 纽崔克 MIC 输入接口,支持 48V 幻象电源
15 +48V 拨码	48V 幻象电源开关。默认关闭



注意:

除了需要幻象电源的电容式麦克风之外,连接任何设备时均应关闭幻象电源。若错误使用幻象电源对动圈式麦克风、音频播放设备或其他无需幻象电源的设备供电,设备有可能被损坏。务必参阅需要使用的麦克风随附的说明书。



添加背景

插入U盘

将 U 盘插入带有数字 1 的 USB 接口即可导入背景素材。





进入背景管理界面

轻按素材选择区的背景图片、长按图层添加区的背景图标 2S、长按前面板的背景按键 2S 均可进入背景管理界面, 如左图所示。

导入和添加背景素材

轻触"+"即可添加素材至该界面右边的素材区,长按素 材区里已添加的背景素材即可删除。



1. 图片命名不包含空格和符号。

2. 图片为 jpg, png, bmp 格式 (24 位深),分辨率在 1920x1080 以内,以实际输出分辨率为准。

3. 尺寸需与分辨率一致。





打开背景开关

点击前面板图层选择键中的背景按钮即可在预监画面中 显示背景图片。

若需要更换背景图片,轻按前面板背景按键,待按键变蓝 后,使用【1~8】号按键即可选择背景图片,进行替换。

添加图层 A



输入信号源选择

轻按前面板的数字键 1~4 选择输入信号源。

打开图层 A 开关

轻按**前面板图层 A 按钮**即选中图层 A, 可对图层 A 进行 编辑。此操作同时代表打开图层 A 开关。



图层大小和位置调整

选择完图层后,可以通过调焦器和五向摇杆对图层进行快速放大缩小和位置调整。轻按五向摇杆可以一键满屏,再按一次五向摇杆可以恢复最后设置的大小和位置。



选择画面布局

轻按【MENU】键进入菜单界面。轻按菜单界面的【布局】 或长按前面板的图层 A 按键 2S 进入布局设置界面。用户 也可以通过长按图层选择键的任何一个按钮进入此界面。 共 7 种布局可选。选择完布局,图层 A 将按照该布局在背 景上显示。



_|| 7



图层缩放和裁剪

轻按选项【8】设置图层缩放和裁剪的具体参数。

添加图层 B



输入信号源选择

轻按前面板的数字键 1~4 选择输入信号源。

打开图层 B 开关

轻按**前面板图层 B 按钮**即选中图层 B, 可对图层 B 进行编辑。此操作同时代表打开图层 B 开关。





选择画面布局和调整图层大小

图层 B 画面布局的选择、大小和位置的调节、缩放和裁剪参数的设置请参考添加图层 A。

抠图

轻按【MENU】键进入菜单界面。轻按菜单界面的【抠图】 进入抠图界面。

抠图开关默认关闭,打开即可对图层 B 进行色度抠图。



开启抠图开关即默认打开图层 B, 对图层 B 进行抠图。





插入U盘

将U盘插入带有数字1的USB接口即可导入素材。





进入台标管理界面

轻按素材选择区的台标或长按其图层添加区对应的图标 25 即可进入台标素材管理界面。

导入和添加台标素材



و الے

轻触"+"即可添加素材至该界面右边的素材区,长按素 材区里已添加的素材即可删除。



1. 图片命名不包含空格和符号。

2. 图片为 png 格式,分辨率在 1920x1080 以内,以实际 输出分辨率为准。

www.rgblink.cn



选择画面布局

与上述图层 A 画面布局的设置一样,进入布局设置界面后用户可以选择布局。

① 文本 🔲 叠层 🗋 台标 G 图层 B 🕒 图层 A 4225 kbp f < > ٥ 0 00:00:00



位置调整

打开台标开关

轻按**前面板台标按钮**以打开开关。

通过五向摇杆可调整台标的水平位置和垂直位置。

PTZ 控制

控制多台 PTZ

mini-mx 支持同时控制 4 台摄像机,可在此界面切换不同 摄像机的控制界面。



若摄像机的端口号非1259, 请输入摄像机对应的端口号。



www.rgblink.cn

HDMI 1	HDM	1 2 HD	MI 3 H	HDMI 4		- la		
IP	192.	168.5.556		Q,	1	92.168.5.9	8	
端口号	1259					8		
支 魚	Г			对焦				
v	<	S	>	~			←	
	L	~			取消	U	ιίλ	
				自动	n	<	>	•

HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 IP 192. I 提案IP X 國口号 1254 192.168.1.198 HDMI 1 192.168.1.152 HDMI 2 FBB 192.168.1.163 HDMI 3 FBB 192.168.1.163 HDMI 4 + 13 L EBB C >

PTZ 参数调节

在 PTZ 控制界面下方,用户可以调节 PTZ 摄像机的焦距, 方位以及转速。

手动设置 IP 地址

手动设置 IP 地址。

mini-mx 与摄像机的 IP 地址需处于同一网段,输入摄像 机对应的 IP 地址,点击确认进行保存。

自动识别 IP 地址

mini-mx 也具备 IP 自动识别功能。

将设备接入局域网内, 点击 🭳 图标, 用户可搜索到此

局域网内所有摄像机当前的 IP 地址以及之前设置过的 IP 地址。 点击需要控制的摄像机所对应的 IP 地址即可控制 此摄像机。





进入场景保存界面

轻按【MENU】键进入菜单界面。轻按菜单界面的【场景】 进入场景保存界面。

长按预监(PREVIEW)窗口亦可快速进入场景保存界面。



_| ₁₁

www.rgblink.cn



保存场景

mini-mx 支持保存 16 个场景。

点击
 司以将当前预监场景截图成图片并保存在当前
 场景。点击
 「可删除不需要的场景。

场景预设切换

场景调用

轻触需要场景后双击主输出画面或点击
即可快速调用
已保存的场景。





切换特效选择

15 种切换特效可选择,包括淡入淡出以及其他各种拉幕 切换效果。

切换模式选择

mini-mx 为用户提供了 2 种切换模式,即 T-Bar 预监模式 和直切模式。轻触【设置】或【8】号按键进入设置菜单并 点击"系统">"模式"。



仅 T-Bar 模式支持设置切换时间。直切模式时间默认 0.5s。





直切模式

选直切模式便可以通过轻按前面板的【1】~【4】按键进行4路信号的快速淡入淡出切换。

T-Bar 模式

选择 T-Bar 模式,便可以手动按照选择的切换特效在预 监主输出之间进行转换。



音频切换台

关于混音器

默认配置

轻按【MENU】键进入菜单界面。轻触【音频】或【6】号按键进入音频设置界面,如右图。

mini-mx 具有八个独立输入,用于连接各种设备和音频源。 三个XLR/TRS 插孔用于连接麦克风、电脑或者音频控台等; 一个蓝牙输入用于无线连接计算机和移动设备的蓝牙通 道;四个 HDMI 输入支持内嵌音频音量调节。



使用音量控制器和滑块

mini-mx 支持通过四个物理推子和八个虚拟推子来混合总 共九个独立的输入。物理推子的功能与任何混音器一样: 使用滑块调整该通道的电平。 虚拟推子位置将在音频设置 界面上实时反映该通道的音量。

使用静音按钮

每个物理推子下方的红色按钮是静音按钮,用于使输出上 的该通道静音。用户还可以通过点击音频设置界面的静音 图标实现静音。当通道静音时,前面板的静音按钮和音频 设置界面的虚拟推子将亮红灯。





使用监听按钮

每个物理推子下方的绿色按钮是监听按钮,用于监听该通 道的音频。用户还可以通过点击音频设置界面的耳朵图标 打开监听开关。当打开监听功能时,前面板的监听按钮和 音频设置界面的耳朵图标将亮绿灯。



默认配置

mini-mx 具有两个独立输出,包括一路监听输出和一路 主输出。





使用音量控制器和滑块

mini-mx 支持通过两个物理推子和两个虚拟推子配合使用 以设置输出音频音量。与上述音频输入的设置一样:使用 物理推子调整所选输出通道的电平。 虚拟推子位置将在音 频设置界面上实时反映该通道的音量。

使用静音按钮

两路输出音频物理推子下方的静音按钮共有两种:若点 击右方的红色静音按钮,则主输出或预监输出通道全部 静音。

用户还可以通过点击音频设置界面的静音图标实现静 音。当通道静音时,前面板的静音按钮和音频设置界面 的虚拟推子将亮红灯。





若点击左方的 HDMI 按钮,可对四路 HDMI 在主输出或预 监输出通道上的音频实现统一管理,打开则四路 HDMI 在 对应通道上全部静音。

直播推流和录制

直播推流

连接 UVC 接口进行直播推流

带有数字 2 标记的 USB 接口可用于视频采集。使用 USB 线连接 mini-mx 与电脑,用户可以采集视频到电脑上,通 过流媒体软件进行直播推流。





连接网口进行直播推流

使用网线连接 mini-mx 的干兆网口,用户可以通过 IP 地址直接推流到直播平台。



若使用网线推流,请选择有线网络模式。(轻触【设置】 或【8】号按键进入系统设置菜单并点击"网络">"有线 网络")

录制

连接 USB 存储设备

mini-mx 支持将流媒体内容录制到外接的 USB 存储设备。 用户可以通过 mini-mx 的带有数字 1 标记的 USB 接口 将音频直接录制到 USB 存储设备 (例如固态硬盘或 U 盘)



使用前请先将硬盘或者 U 盘进行格式化。



17

www.rgblink.cn





厦门视诚科技有限公司

- **电话:** +86-592-5771197
- **传真:** +86-592-5788216
- 客服热线: 4008-592-315
- 网站: http://www.rgblink.cn
- E-mail: support@rgblink.com
- 地址: 厦门火炬高新区新科广场 3 号楼坂上社 37-3 号 601A 室