

mini-ISO

10 通道一体化直播导播台





产品概述2
主要特点2
前面板图示
接口面板图示4
产品安装6
产品使用8
菜单介绍
绑定 TAO 云平台9
选择输入10
设置输出11
PTZ 控制13
场景保存15
特效切换16
音频设置17

目录

产品概述

主要特点

- 迷你直播切换台,易于携带
- 3.5 寸 TFT 触摸屏可实现图标化菜单控制、画面预监和工作状态显示
- 4 路 HDMI 2.0 输入,支持最大分辨率 4K@60,支持 HDCP 1.4
- 4 路 SDI 输入,可接入电脑、摄像机等多种信号源
- 2 路 HDMI 1.3 输出, 支持监看多画面预监窗口、主输出窗口或选择测试模式输出
- 5 通道视频无缝切换(4 x HDMI / SDI 和 1 x NDI/UVC), 带转场特效
- 4 路 HDMI 和 SDI 均支持内嵌音频和 2 路外接音频混音
- 1 路 UVC 输入可接 USB 摄像头,采集卡的输出等
- 1 路 NDI 输入可解局域网中的 1 路 NDI 信号源
- 支持 T-Bar 切换, 支持多达 15 种切换特效
- 支持直通快切模式或者预监切换模式
- USB 2.0 录制功能, 支持 exFAT 与 FAT32 格式录制, 最大录制码率可达 16Mbps
- USB 3.0 支持被电脑和手机识别为 USB 摄像头进行直播推流, 支持 YUY2 以及 MJPEG 格式
- 支持网口推流,通过 RTMP(s)可实现最多 4 个平台同时推流
- 支持1路NDI输出
- 支持对 5 台 PTZ 摄像机独立进行云台、变焦、聚焦控制,并支持快速保存和调用场景机位

 \square

- 五向摇杆和 ZOOM 调焦器可用于快速操控支持 IP VISCA 协议的 PTZ 摄像机
- 支持 Chroma Key 色度抠像,支持绿色、蓝色等多种颜色实时抠像
- 支持 TAO 云控制,兼容移动端设备和桌面操作系统



	● PTZ 控制状态下用于调整摄像机焦距。			
❶调焦器				
	● 图层控制状态下用于调整图层大小。			
	 ● 推流开关键 			
❷推流与场景快捷键				
	● S 为图层控制选择,轻按点亮后进入图层缩放和位置调整状态			
	● 默认状态下为 10 画面预监窗口			
❸触摸监视器				
	● 轻触屏幕可以进入菜单控制界面			
	• ENTER 为旋钮,为菜单选择和参数调整,轻按可以确认			
▲英英华尔上图户选择	● MENU 万米甲和返回键,10 画面监控1、轮技打开土米甲;米甲界面下轮			
♥米甲碇钮>图层远洋	按返回上一级菜单,长按返回主菜单;主菜单界面下轻按退出菜单进入10画			
	面监控;			
	● A/B 为图层开关和图层选择,轻按点亮后选中对应图层			
	● DT7 协制代本下田干调敕填净机 二公			
	●「℃ 控制状态下用于调整废物机公司			
⑤ 五向摇杆	● 图 目 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	「云洞城小心」,社区らめ友は国本王/附併,行区らめ族友と別以直的入小,			

] 3

	● 前面 4 个旋钮对应 4 个视频输入接口的音量控制,可以通过轻按 AFV 打开 当前视频通道的音频跟随视频功能;					
⑥音频独立控制旋钮与 AFV	乘独立控制旋钮与 ● 第五个旋钮为模拟音频输入的音量控制,旁边的按键轻按可以一键静音,译 按取消静音;					
	 第六个旋钮为主输出音量控制旋钮,旁边的按键轻按可以一键静音,再按取 消静音; 					
	●上面 1~5 为 PGM 的置顶图层信号快切按键;					
❼信号选择与切换	●下面 1~5 为 PRE 的信号切换按键,依据选择的图层进行切换					
	●CUT 为 PRE 与 PGM 的快切按键					
	●AUTO 为 PRE 与 PGM 的一键特效切换按键					
8T-Bar	●T-Bar 为 PRE 与 PGM 手动特效切换器					





www.rgblink.cn



序号	接口	描述			
0	HDMI 多画面预监输出口	默认多画面预监输出			
0	HDMI 1~4 输入接口	 四个 HDMI 输入接口,可连接高清摄像机,电脑等输入源。 输入分辨率最大支持 4K 并向下兼容。 			
8	USB-C 电源接口	支持 PD 协议,12V/2.5A。			
4	电源开关	船型开关,向下可打开。			
6	● 耳麦接口 ● LINE IN	 耳麦接口,通过耳麦分离线,可以将该接口分成一路无源 MIC 输入和一路音频输出。 有源音频输入,可以接手机、电脑或者音频控台。 			
6	千兆网口	 控制:连接摄像机,直接控制摄像机。 推流:连接互联网,可用于网络直播。 TAO 云网页控制 			
0	RECORD	插入移动固态硬盘或 U 盘可以直接录制 PGM 主输出的音视频。			
8	HDMI 主输出口	主输出口, 默认输出实时画面, 可选择 PGM 和 TP 测试画面			
9	Webcam	USB 推流接口: 通过第三方推流软件将画面采集,推送到直播平台进行直播。			
0	SDI 1~4 输入接口	 四个 SDI 输入接口,可连接高清摄像机,电脑等输入源。 输入分辨率支持高清并向下兼容。 输入支持 3G/HD/SD-SDI 			

5





连接信号源

通过 HDMI 连接线将电脑、笔记本、摄像机或 DVD 等输入源连接至 mini-ISO 的 HDMI IN 接口。

通过 SDI 连接线将 PTZ、摄像机等输入源连接至 mini-ISO 的 SDI IN 接口。

连接监看设备

通过 HDMI 线将多画面输出口 (MULTI-VIEW) 和主输出 口 (PROGRAM) 分别连接到带有 HDMI 输入接口的监视 器上,可以同时监看预监画面和主输出画面。





mini-ISO 具有两路音频输入,用户可连接麦克风至 MIC IN/LINE IN 接口。mini-ISO 具有一路音频输出,用户可 连接音响或耳机至 AUDIO OUT 接口。



连接 USB 接口进行直播推流

带有 webcam 标记的 USB 接口可用于视频采集。使用 USB 线连接 mini-ISO 与电脑, mini-ISO 将被识别为一路 USB 摄像头信号源。



_| ₆

连接网口进行直播推流

使用网线连接 mini-ISO 的千兆网口,用户可以直接推流 到直播平台。

连接 USB 接口进行录制

mini-ISO 支持通过带 RECORD 标识的 USB 接口将流媒体 内容录制到外接的 USB 存储设备。(如固态硬盘或 U 盘)

注意:使用前请先将硬盘或者 U 盘进行格式化。





连接电源

通过提供的电源适配器和 USB-C 电源线连接 mini-ISO 与电源。

打开 mini-ISO

连接好电源以及输入输出源后,向下按船型开机键便可开 启 mini-ISO。



|| 7

产品使用

菜单介绍



菜单介绍

轻触相应的图标可快速进入对应的功能管理界面,左右滑动可切换菜单列表。

进入菜单

轻按 mini-ISO 前面板上的【M】键, 3.5 寸触摸全彩显示屏会进入菜单界面。



绑定 TAO 云平台

获取验证码

轻按【M】键进入菜单界面,轻触【设置】>【TAO 云】进入界面如右图所示。

若该 mini-ISO 未绑定 TAO 云平台, 可通过该验证码进行绑定。

验证码: 567876 90s mini ISO还未绑定TAO云 登录https://www.tao1live.com 验证 绑定 取消 完成



登录 | 注册 TAO 云平台

在浏览器输入 TAO 云平台网址进入云平台登陆界面。输入 手机号、验证码后点击"登录 | 注册"进入首页。



进入设备绑定界面

进入 TAO 云平台后,点击"所有设备" > "绑定设备"后, 输入设备名称(支持自定义)和验证码之后,点击"绑定" 即可。

在"所有设备"界面,您可以查看已绑定设备的状态。



\odot	设备已	绑定	
TAO	云账号:	XXXXX	
取消		重新绑定	

解绑设备

若想进行解绑,再次轻触"TAO云"便会出现以下界面,选择"重新绑定"即可解绑。

选择输入



进入菜单



选择输入信号

IN1-IN4, 可选择对应的 HDMI IN1-IN4 或者 SDI IN1-IN4.

IN5 可从 NDI 解码、媒体、USB 摄像头等三种输入源中选择。



] 10



TAO 云的 NDI 授权

在 TAO 云上的 NDI 授权窗口中输入用户邮箱和验证码, 然后点击【NDI 授权】。请在连网的转态下完成授权。

选择 NDI 解码

NDI 解码默认置灰,如需选择 NDI 信号作为其中一路输入,需绑定 TAO 云平台获得 NDI 授权。



选择媒体文件

从载有媒体文件的 U 盘上选择视频,此功能等待未来固件 更新可用。





启动 UVC 输入

设置输出



进入菜单

轻按 mini-ISO 前面板上的【M】键, 3.5 寸触摸全彩显



设置输出分辨率 分辨率:为 HDMI 主输出设置分辨率





启动直播推流

推流:开/关 码率:设置码率,码率越高画质越好对网络要求越高 模式:横屏/竖屏 NDI编码:开/关

录制

码率: 码率默认为 8Mbps,可以设置其他码率 配置: 选择画质: 低 (2 Mbps)、中 (4 Mbps)、高 (8 Mbps)、最佳 (16 Mbps) 磁盘信息: 显示磁盘使用情况,已使用容量和未使用容量



12



USB 采集

PGM:选择 PGM 主的内容作为 webcam 输出 **TP:**选择 Test Pattern 测试画面作为 webcam 输出

PTZ 控制

控制多台 PTZ

轻按【M】键进入菜单界面。点击【PTZ】图标, 进入 摄像机控制界面。

mini-ISO 支持设置摄像机数量,可同时控制 5 台摄像机和 NDI PTZ,通过切换信号源来切换不同的摄像机。



	Preview		Pre	ogram	
〈 変焦	PTZ	0	N 1	1	•
对焦		A	P 255 . 255 端口	. 255. 2	:55
位置	< 1	>	D . 1 . _{使能}	2.5	. 9
	~		速度	- 13	Ŧ

手动设置 IP 地址

mini-ISO 与控制摄像机的 IP 地址需处于**同一网段。** 设置 IP 地址时,轻触触摸屏选择不同 IP 段,然后使用 ENTER 旋钮,选择数值,再用按下 ENTER 确认。

摄像机参数调节

在摄像机控制界面,用户可以调节 PTZ 摄像机的焦距,方 位以及转速。

使用上下键和五向摇杆

使用五向摇杆可以调整摄像机的转动角度;使用上下键可 以调整摄像机的焦距。



场景保存

进入场景保存界面

轻按【M】键进入菜单界面。点击【场景】图标, 进入场 景保存界面。





保存场景

mini-ISO 支持将当前场景保存到相应的存储场景 1~8中。

- 绿色已保存
- 白的正选中
- 黑色无操作
- 绿边框预选择
- *长按 "是"保存场景

特效切换

切换特效选择

轻按【M】键返回菜单界面,轻触【切换特效】选择切换 效果。



mini-ISO 提供 15 种切换特效。



快切模式

选择快切模式可以通过前面板的①②③④⑤按键选择信号,再按 CUT 键直接切换。采用快切模式时没有特效切换。



音频设置

默认配置

轻按【M】键进入菜单界面,轻触【音频】进入音频设置 界面。





滑动滑轨可调整输出音量大小,当无 NDI 解码时则无 NDI 音量条。

轻触 MIC 1,MIC 2,MIC3 IN1、IN2、IN3、IN4、IN5 可 对其输入音频进行更详细的设置。HDMI 输入可以选择混 合、音频跟随视频、关闭音频等



□] 17



MIC 1-2 可以设置增益和延时

www.rgblink.cn



MIC3 在监测到 Al mini 情况下显示 Al mini





厦门视诚科技有限公司

- **电话:** +86-592-5771197
- **传真:** +86-592-5788216
- 客服热线: 4008-592-315
- 网站: http://www.rgblink.cn
- E-mail: support@rgblink.com
- 地址: 厦门火炬高新区新科广场 3 号楼坂上社 37-3 号 601A 室

©2024 最终解释权归视诚科技所有

_____ <u>19</u>