

云宝

# 你的短视频创作智能体



首次使用

扫描二维码获取:



也可在系统应用商店中搜索并下载,安卓系统搜索"TAO", iOS 系统搜索"TAO RGBlink"



**教学视频** 轻松绑定设备, 快速掌握操作教学

https://space.bilibili.com/631483839/lists/5564106?type=season



**常见问题** 操作问题速查 https://www.yuque.com/alyssa-zmsdl/uf4xtw/kbw2qngka5wflxpb

符号说明



重要注意事项

### 包装清单







## 开机

通电即自动开机。



云宝使用时必须保持电源连接。



## 入网前的准备

- a. 您处在 WiFi 环境下, 有已知的 WiFi 和 WiFi 密码;
- b. 或准备有网口的网络设备, 如路由器。使用网线连接云宝的网口。





## 扫码绑定云宝

打开 TAO App → 使用手机号登录 → App 内扫描云宝机身二维码 云宝设备直连 WiFi 名称: YUNBAO+SN 码后 8 位 (SN 码可查看云宝机身)





①已有 TAO 云账号,可使用注册手机号直接登录。
 ②一个 TAO 账号仅能绑定一台云宝,不支持绑定多台。



## 将云宝接入互联网

选择 WiFi→输入 WiFi 密码(云宝接入的网络需和手机 WiFi 一致)。 成功接入互联网即完成云宝的绑定。

安卓用户:



### iOS 用户:



通过观察云宝机身的设备灯,可以了解当前的电源、网络和运行状态。



设备灯	名称	颜色	状态	说明
			常亮	电源已连接
	电源	白色	闪烁	设备电源故障
			熄灭	电源未连接或设备电源故障
	网络	白色	快闪	网络正常接入
● 器			慢闪	网络连接异常或恢复出厂设置指示 (同时运
				行灯也会闪烁)
			熄灭	网络异常或未连接
			常亮	设备工作正常
•	运行	白色	闪烁	设备恢复出厂设置指示 (同时网络灯也会闪
				次大 )
			熄灭	设备异常或未启动

# 使用 TAO App

## 手机备份

1. 授权云宝访问手机相册实现图库备份。

- 旋转图标:表示备份中
- 环形进度条:实时显示进度
- 点击图标:查看备份任务详情

2. 备份查看: 【云宝图片】和【云宝视频】 对应网页端【我的云宝】"Album"和"Video"



### 设备管理

首页→【设备管理】→ 设备列表 → 选择设备



支持网页端数字人创作, 云宝基础版含 10GB 算力 可修改云宝名称 登录云宝网页端, 畅享云盘与数字人生成服务 绑定其他 TAO 云账号

# 云宝网页端

### 获取云宝网页端网址



从 App:

进入 App 内的设备管理页,设备信息下的 IP 地址即为云宝网页端地址。

打开网页浏览器, 输入设备 IP 地址。或点 击【打开浏览器】跳转云宝网页端。

手机、云宝设备及网页端需保持同一网络连接。

从显示屏:

使用网线连接云宝的网口。

使用 HDMI 线连接显示屏和云宝。

显示屏将显示 ETH 地址,即为云宝的网页 端地址。

若同时连接 WiFi,显示屏也显示 WiFi 分配的 IP,也可登录网页端。

 显示屏、云宝设备及网页端需保持同一 网络连接。



ETH: 192.168.123.192

WIFI: 192.168.123.194

SSID: test604

### 登录云宝网页端

点击登录直接进入网页端。

网页端初始账户名: admin, 初始密码: 12345678。

点击右侧头像可修改用户名和密码,获取用户手册和常见问题帮助。



🕐 忘记修改密码需使用 SIM 取卡针插入云宝机身的复位孔,详见【<u>常见问题</u>】

采集信号





序号	接口	描述			
1	电源接口	支持 PD 协议,符合最低 12V/2A 的要求。			
2	USB-C 外接 UVC 摄像头或 UAC 音频输入。				
3	音频输出				
4	音频输入	有源音频输入,3.5mm 接口连接电脑、手机和音控台。			
5	HDMI 主输出口 主输出口,可切换实时输出画面。				
6	LOOP 输出 HDMI 信号环出,可环出 HDMI 输入的信号。				
7	HDMI 输入	HDMI 输入接口,可以接高清摄像头、电脑等输入源。			
8	USB 接口	可接 USB 输入摄像头。			
9	以太网接口	网络连接和远程控制。			
10	日水井	红色常亮:无信号状态。无 HDMI 或 UVC 信号输入			
	<b>守尤仕</b>	绿色常亮:有信号状态。有 HDMI 或 UVC 信号输入			

## ① 我们向云宝至尊版用户开放 UVC 输出接口。



### 功能介绍

#### 侧边栏

快速访问国内外主流直播平台。

#### 我的直播

使用云宝采集音视频信号后,可在我的直播预览。

录制采集信号、真人直播、数字人直播。【系统设置】可设置录制和输出。 普通云宝用户可向一个平台推流。升级为 TAO 云会员可享多平台推流。

#### 我的数字人

在网页端根据要求上传视频,可生成真人数字人形象。可建立播放列表。 在【我的直播】中选择【内容直播】,使用数字人视频进行直播。

#### 我的云宝

云宝:

Yunbao:存放上传、手机备份及直播录制文件 Share:共享空间,供授权用户访问 其他云盘(TAO云/百度云/Dropbox):需授权后查看及分享文件至云宝 获取他人分享的共享口令后,点击页面下方的口令图标<sup>20</sup>获取文件。

#### TA 的云宝

局域网云宝状态 已授权:对方可访问您的共享空间(双方需同网络在线) 未授权:点击图标申请对方共享空间访问权限

#### 我的 AI

云宝智能 AI 具备深度思考能力, 接入 Deepseek 等主流 AI, 支持智能问答。

#### 我的分享

查看已分享的所有文件(从云宝分享至其他云盘,从其他云盘分享至云宝)。

详细功能操作指导请见用户手册。
 App: 【我的】→ 用户手册。网页端: 【个人中心】→ 用户手册



云宝YUNBAC



升级

## ТАО Арр

9.29	点击【我的】	获得使用指导和升级系统。			进入设置查看协议或注销账户			
	9:29	all 🗢 🖿			9:29		.ıl ? 🔲	
130***0900       用户协议       )         ① 在务中心       )         ③ 常见问题       )         ① 用户操作手册       )         ④ 在线升级       发现新版本 >	云宝YUNBAO	(B)	>> >>	$\rightarrow$	<	设置		
● 在终中心       >         ● 常见问题       >         ● 市場作手册       >         ● 在线升级       发现新版本 > <b>8 退出登录</b> ● 調査       ● 注销账号	139****9999				用户协议		>	
() 住务中心       >         ② 常见问题       >         C) 用户操作手册       >         ④ 在线升级       发现新版本 >         ③ 在线升级       发现新版本 >					隐私政策		>	
● 常见问题       >         ● 用户操作手册       >         ● 在线升级       发现新版本 >         ● 這出登录	(♪) 任务中心	>						
□ 用户操作手册       >         ◎ 在线升级       发现新版本 >         ● 選出登录       ●. 注销账号	⊙ 常见问题	>						
<ul> <li>▲ 在线升级 发现新版本 &gt;</li> <li>▲ 退出登录</li> <li>▲ 退出登录</li> <li>▲ 正式</li> <li>★ 正式</li> <li>★ 正式</li> </ul>	① 用户操作手册	>						
8 週出登录 発 注销账号 正 文年 文年	@ 在线升级	发现新版本 >						
8 退出登录 								
<ul> <li>2 退出登录</li> <li>2 退出登录</li> <li>2 注销账号</li> <li>3 近 文件         文件         ●          ●         ●         ●</li></ul>								
8 退出登录     2 注销账号       1 面页     上子       文件     1								
8 退出登录     8 注销账号       1 百页     1 元 文作								
	8 退出	證录				舄 注销账号		
	<u> </u>							
	( 首页 文件	H Ch						
		$\sim$						

## 网页端

进入【系统设置】, 【系统升级】栏会显示当前最新版本, 点击【开始下载】升级系统。

$\odot$	云宝YUNBAC		
6			
015		直播编码设置	保存
8		格式 H264 ~ 分辨率 1920X1080P30 ~ 码率 2Mbps(较低氟质)	*)
•	Cg TA的云宝		
8		或割類的设置	保存
۲		格式 H264 → 分辨率 3840X2160P60 → 研率 8Mbps(超高面质)	~
	の 我的分享	HDMI厌集非容设置	保存
B (	◎ 系統设置 •		
0			
К		风扇	
		10-1000 THE THE	Inter Sector
	4.59GB/94.40GB	而/ 观点 养劲力致	版本号: V2.1.0.2
	第九 🕗	恢复出厂设置 发现新版本: V2.1.0.3	开始下载
	4.43GB/97.66GB		





### 厦门视诚科技有限公司

- **电话:** +86-592-5771197
- **传真:** +86-592-5788216
- **客服热线:** 4008-592-315
- 网站: http://www.rgblink.cn
- E-mail: support@rgblink.com
- 地址: 厦门火炬高新区新科广场 3 号楼坂上社 37-3 号 6 层

©2025 最终解释权归视诚科技所有